Serveur FTP

étapes de la création et configuration d'un serveur FTP:

1 ère étape:

- se connecter en "root" et update le système avec "apt-get update"

2 ème étapes:

- installation de proftpd avec "apt-get install proftpd"

3 ème étapes:

- création du fichier de configuration avec "nano /etc/proftpd/conf.d/serveurFTP"
- écrire le script de la configuration avec :
- # Nom du serveur (identique à celui définit dans /etc/hosts)
- ServerName "nomserveur"

_

- # Message de connexion
- DisplayLogin "Bienvenue sur le FTP serveur"

-

- # Désactiver IPv6
- UseIPv6 off

_

- # Chaque utilisateur accède seulement à son home (pour les membres du groupe)
- DefaultRoot ~ groupe

_

- # Port (défaut = 21)
- Port 2100

-

- # Refuser la connexion super-utilisateur "root"
- RootLogin off

_

- # Nombre de clients FTP max.
- MaxClients 2

-

- # Autoriser la connexion seulement aux membres du groupe "nomgroupe" grâce à la directive DenyGroup.
- # En précisant "!" on refuse tout sauf le groupe "nomgrouê"
- <Limit LOGIN>
- DenyGroup !nomgroupe
- </Limit>

La configuration étant finalisée, nous allons recharger ProFTPd :

[&]quot;systemctl reload proftpd"

4 ème étapes:

- créer le groupe et l'utilisateur FTP, d'abord on va utiliser une commande qui permet à l'utilisateur de ne pas se connecter en shell et aura que l'accès FTP "echo "/bin/false" >> /etc/shells"
- ensuite on créer le groupe avec "addgroup nomgroupe"
- ensuite créer l'utilisateur et l'ajouter au groupe avec "adduser nomuser --shell /bin/false --home /home/nomuser --ingroup nomgroupe"

5 èmes étapes:

- tester la connexion au serveur en transférant un fichier d'un utilisateur à un autre avec le client FTP.